


TOUCH THE FITNESS LIFE
MARSHALL®

電動ウォーカー3210

AFW3210

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、電動ウォーカー3210「AFW3210」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書は、本製品の使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、記載内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。尚、本製品のご使用制限は体重90kg以下・連続使用時間30分までとなります。（機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を未永くご利用いただくため、連続使用後、約1時間は機械を休ませてください。）

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称
部材及び付属品

歩行板の開き方・
折りたたみ方法
移動方法

設置上の注意
アースの取付について

表示メーターの機能
始動時・使用時・
停止時の注意

表示メーターの設定
及び操作方法

歩行ベルトの調整方法

ご使用前の注意
シリコンオイルの
塗布について

グリップセンサー使用上の注意
お手入れ方法
故障かな?と思う前に

トレーニングについて